



P07.07-2021-09

1	Motorabdeckungen	7	Schlauchschelle
2	Schraube	8	Verbindungsschlauch
3	Ladeluftleitung links	9	Schrauben
4	Lufthutze	10	O-Ring
5	O-Ring	B2/5	Heißfilmluftmassenmesser
6	Stecker Heißfilmluftmassenmesser		

	<b>Aus-, Einbauen</b>		
1	Motorabdeckungen (1) ausbauen		
2	Schraube (2) der Ladeluftleitung (3) herausdrehen		
3	Lufthutze (4) abbauen	<p><b>i</b> Unterdruckleitungen der Lufthutze (4) nicht abschließen.</p> <p><b>!</b> <b>Einbau:</b> O-Ring (5) der Lufthutze (4) prüfen, ggf. erneuern.</p> <p><b>Nm</b></p>	*BA30.20-P-1001-01B
4	Stecker (6) des Heißfilmluftmassenmesser (B2/5) abziehen		
5	Schlauchschelle (7) lösen		
6	Heißfilmluftmassenmesser (B2/5) aus Verbindungsschlauch (8) herausziehen		
7	Schrauben (9) herausdrehen		
8	Heißfilmluftmassenmesser (B2/5) ausbauen	<p><b>!</b> <b>Einbau:</b> O-Ring (10) prüfen, ggf. erneuern.</p>	
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

**Nm** Stellglied elektronisches Fahrpedal

Nummer	Benennung	Motor
		<b>111.951/ 955/958/ 983</b>
BA30.20-P-1001-01B	Schraube Elektronisches Fahrpedal an Ansaugstutzen	Nm 8