

Austausch der Türgriffe

Hinweis: Alle gezeigten Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr! Für Fehler und/oder Schäden am Fahrzeug haften weder der Autor noch Elchfans.de!

1. Benötigtes Werkzeug : Torx Schraubendreher T20
Hinweis: Der Schraubendreher muss einen runden schmalen Schaft haben, damit man an die Schrauben kommt !



2. Entfernen der Abdeckkappe (Tür vorne)



3. Seitlich der Abdeckung befindet sich die Schraube



4. Mit dem lösen der Schraube kann man die Führung des Türgriffes abnehmen



- Nachdem die Führung abgenommen wurde, kann man den Griff nach hinten ziehen und nach vorn aus der Halterung entnehmen (roter Kreis = Schraube für Führung)



- So sieht die neue Führung von unten aus, der Einbau erfolgt natürlich in umgekehrter Reihenfolge



7. Anschliessend der Umtausch an der hinteren Tür, hier wieder die Abdeckkappe in der Türinnenkante entfernen:



8. Hier muss die Torx Schraube nur gelöst werden



9. Nach dem Lösen der Schraube kann die Abdeckung entnommen werden und auch hier der Türgriff wie vorne entnommen werden.



10. In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen, fertig !



Folgende Teilenummern werden für den Umbau auf Elegance Türgriffe benötigt :

Türgriff vorn links - A 169 760 01 70 **XXXX**

+ Führung vorn links (mit Komfortschließung) - A 169 760 01 18 **XXXX**

+ Führung vorn links (ohne Komfortschließung) - A 169 766 01 25 **XXXX**

Hinweis: die Teilenummer von der Kappe ohne Komfortschließung ist von der B - Klasse !

Türgriff vorn rechts - A 169 760 02 70 **XXXX**

+ Führung vorn rechts - A 169 760 10 77 **XXXX**

Türgriff hinten links - wie Türgriff vorn links

+ Abdeckung hinten links - A 169 760 05 20 **XXXX**

Türgriff hinten rechts - wie Türgriff vorn rechts

+ Abdeckung hinten rechts - A 169 760 06 20 **XXXX**

XXXX – ist zu ersetzen mit den Farbcodes :

5375 - Atollblau

1791 - Dünenbeige

5391 - Horizontblau

7748 - Kometgrau

9191 - Kosmoschwarz

5955 - Mistralblau

9761 - Polarsilber

3597 - Saturnrot

9160 – Tropenschwarz

Hinweis: für den Farbcode 9160 gibt es die Führung vorn links nur mit Komfortschliessung !

Viel Erfolg beim Umbau