


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes CLK W 208 Bj. 1997-2002

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!



Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss (wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt) zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt. Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich da Massekabel angeschlossen werden. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.


Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist. Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes CLK W 208 Bj. 1997-2002

Ein Produkt von MDC

Den Deckel des Sicherungskastens im Motorraum entfernen sowie diese ca. 8 Schrauben.




Dann heben Sie den vorderen Sicherungsträger an und schieben den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den inneren Fussraum



Führen Sie das Kabel zwischen den beiden Sicherungsträgern durch.

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 25 > 30A und setzen die Sicherung in den Sicherungshalter mit dem gelben Kabel. Allerdings den Adapter noch **NICHT** in den Sicherungsplatz 25 einsetzen





Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes CLK W 208 Bj. 1997-2002

Ein Produkt von MDC

Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens neben dem Lichtschalter

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 8 > 15A und setzen die
Sicherung in den
Sicherungshalter mit dem
gelben Kabel. Dann setzen
Sie den Sicherungsadapter
in den nun freien Steckplatz
Nr.: 8, so dass die
Sicherung nach rechts
zeigt.



Setzen Sie nun den
Sicherungsadapter mit dem
roten Kabel in den nun
freien Steckplatz Nr.: 25,
wie im Bild zu sehen, ein.

Falls notwendig (Xenon , 100%) wird das Massekabel (braun) im Fussraum an einen Massepunkt angeschlossen



Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s!
(nicht bei Xenon bzw. 100%)

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.
Damit ist der Einbau schon beendet