

Installation einer Rückfahr Kamera mit Monitor in einen MB W211 E350 Limousine

Material :

- 1 x Nummernschild Einsatz mit Kamera
- 1 x Monitor 6 Zoll
- 1 x Kabelsatz mit 12 V Stecker (ein / aus)
- 1 x Kabelsatz AV / 12 V – 6 Meter
- 2 meter 1,0 mm Ader Schwarz
- 2 Stck. Stromdiebe
- 1 Rolle Iso Band (Schwarz)
- 1 x Monitor Halterung Armaturen Brett
- 1 y Torx Schraubendreher 5
- 1 x Totx Schraubendreher 4
- 1 x Schraubendreher Schlitz mittelgroß
- 1 x Abisolier Zange
- 1 x Kombizange
- 1 x Ratsche (10er Nuss)

Kofferraum Deckel öffnen und am Deckel die Schwarze Kunststoff Blende am unteren Teil des Deckels wo das Schloss drin sitzt demontieren (6 Schrauben Torx 5)

Altes Nummernschild aus der Halterung herausnehmen , alte Halterung demontieren,
Blind Abdeckung in der Mitte hinter dem Nummernschild demontieren (10er Nuss)

Das Loch wo die Blind Abdeckung drauf war etwas mit dem Bohrer 12 mm aufbohren,
neuen Nummernschild Halter mit der Kamera montieren und die Kabel vom der Kamera
durch das vergrößerte Loch hindurch schieben. Kabelsatz AV / 12V - 6 Meter auf die Kabel
von der Kamera aufstecken , Kofferraum Deckel Innenverkleidung lösen in dem man
auf der linken Seite sämtliche Klipse mit dem Schraubendreher Schlitz heraus drückt .

Untere Abdeckleiste wo das Schloss drin sitzt demontieren (4 rechteckige Klipse)

linke Seite (linke Heckleuchte) Innenverkleidung lösen (4 runde Klipse) und

die Innenverkleidung etwas nach vorne drücken . Stecker des linken Rückfahrcheinwerfers
heraus ziehen (rechts und links vom Stecker die Laschen eindrücken) , die 2 Ader Aderfarbe
Gelb etwas weg vom Kabelstrang ziehen , 2 mtr. Schwarze Ader mit einem Stromdieb mit
der roten plus Ader von der Kamera verbinden , Schwarze Ader durch die Kofferraumdeckel
Innenverkleidung schieben bis die Ader am linken Kofferraumdeckel Scharnier heraus kommt ,

Ader am Scharnier entlang in Richtung linker Heckleuchte schieben und Ader mit einem
Stromdieb mit der Gelben Ader des Steckers verbinden . um beide Stromdiebe jeweils
etwas Iso Band wickeln . Stecker wieder in den Rückfahrcheinwerfer einstecken , linke
Innenverkleidung wieder befestigen . AV Kabel von der Kamera auf die gleiche Weise
wie die Schwarze Ader hinter der Innenverkleidung des Kofferraumdeckels schieben bis
das Kabel hinter dem linken Rücksitz herauskommt . linken Rücksitz entriegeln und umlegen .

AV Kabel unter der seitlichen Kanten Abdeckung und an unteren Tür Fußleisten entlang
nach vorne einarbeiten bis das Kabel unterhalb der unteren Armaturenbrett Abdeckung
ankommt . unter Abdeckung unter dem Lenkrad lösen , Monitor Halterung mit Monitor
oben ganz links auf das Armaturenbrett stellen , Monitor Kabel mit dem Kabelsatz 12V
Stecker (ein / aus) durch zusammen stecken der roten Stecker verbinden , das Kabel
12 V Stecker (ein / aus) nun in die Kantenabdeckung links am Armaturenbrett nach
unten einarbeiten , das Kabel unter den Tür Fußleisten nach hinten an die Steckdose
im Heck (Mitte) hinführen und Stecker in die Steckdose einstecken .AV Kabel von der
Kamera jetzt das AV Kabel von der Kamera mit dem AV Kabel des Monitors (2 Gelbe
Stecker) verbinden und das restliche Kabel unter das Armaturenbrett unter dem Lenkrad
einlegen und Abdeckung wieder zu schrauben. Im Kofferraum so wie Kofferraumdeckel
alle Blenden wieder montieren . Zündschlüssel einstecken Zündschlüssel auf Stufe 2

Drehen so das alle Lichter im KI leuchten jedoch das Fahrzeug nicht zündet . Bremspedal
treten und Rückwärts Gang einlegen . Ein/Aus Knopf am 12V Stecker drücken so das das

Rote Lämpchen im Stecker oben Leuchtet . Nun sollte auf dem Monitor ein Bild zu sehen
Sein welches euch alles was hinter euerem Fahrzeug ist Zeigt . Fertig ist der
Einbau der Rückfahrkamera mit Ext. Monitor .