

P68.10-2722-07






Dargestellt am Typ 211.0

1 **Abdeckung**  
2 **Schrauben**

3 **Luftkanal**  
4 **Elektrische Steckverbindung**

## Änderungshinweise

8.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

 	Aus-, Einbauen		
1	Beifahrersitz vollständig nach hinten stellen		Siehe Betriebsanleitung.
2	Fahrzeuginnenbeleuchtung ausschalten		Siehe Betriebsanleitung.
3	Schrauben (2) herausschrauben		
4	Abdeckung (1) nach unten klappen		<b>Einbau:</b> Auf richtigen Anschluss des Luftkanals (3) achten.
5	Elektrische Steckverbindung (4) trennen		
6	Abdeckung (1) nach hinten aus dem Fußraum herausnehmen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		